



ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT

ul. Przemysłowa 3 , Łęknio 63-020 Zaniemyśl

+48 601 773 091 , +48 61 8198 535

NIP 7811163188

Instrukcja demontażu płytki dekoracyjnej

Demontaż płytki jest prosty, ale wymaga zachowania ostrożności, aby nie zarysować powierzchni frontu ani nie uszkodzić mechanizmu.

1. Przygotowanie narzędzi

Do demontażu będziesz potrzebować:

- **Płaski śrubokręt** (najlepiej o wąskim grocie).
- Opcjonalnie: miękka szmatka (aby zabezpieczyć ramkę przed zarysowaniem podczas podważania).

2. Lokalizacja punktu podparcia

Płytką jest zamocowana do mechanizmu za pomocą zatrzasków. Aby ją zdjąć:

- Obróć włącznik tak, abyś widział jego tył i bok.
- Zlokalizuj szczelinę pomiędzy tylną częścią mechanizmu a płytką frontową.

3. Podważanie płytki

- Wsuń delikatnie końcówkę płaskiego śrubokręta w szczelinę między mechanizmem a plastikową podstawą płytki.
- Wykonaj delikatny ruch dźwigniowy, kierując śrubokręt w stronę frontu płytki.
- Powtórz tę czynność z kilku stron, aż poczujesz, że zatrzaski puściły.

4. Zdjęcie frontu

Gdy zatrzaski zostaną zwolnione, po prostu pociągnij płytkę prostopadle do siebie, przesuwając ją wzdłuż dźwigni włącznika.

Wskazówki i uwagi:

- **Bezpieczeństwo:** Jeśli włącznik jest już zamontowany w ścianie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac upewnij się, że **napięcie w obwodzie jest wyłączone**.
- **Ostrożność:** Nie używaj dużej siły. Płytką powinna odskoczyć po lekkim podważeniu.
- **Czystość:** Unikaj dotykania mechanizmu brudnymi rękami, aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę styków.