

Oprawka z łańcuszkiem E27 vintage

Moc żarówki : MAX 60W,
Napięcie znamionowe: 230V
Stopień ochrony : IP20

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Instalacji i podłączenia produktu elektrycznego może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do prac przy sprzęcie elektrycznym.

Absolutnie kluczowe jest odłączenie zasilania w obwodzie, najlepiej poprzez wyłączenie odpowiedniego bezpiecznika lub głównego wyłącznika prądu. **Upewnij się, że oprawka nie znajduje się pod napięciem.**

Podłączenie

Oprawka posiada zabezpieczenie przed odkręceniem żarówki wraz z górną częścią oprawki. Aby odkręcić oprawkę ,przed montażem, należy delikatnie podważyć blokadę wewnątrz oprawki ,jednocześnie odkręcając górną część korpusu oprawki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Podłączenie przewodów

Przewód fazowy (zazwyczaj brązowy) podłącz do zacisku oznaczonego literą L . Ten zacisk łączy się z centralnym stykiem wewnątrz oprawki

Przewód neutralny (zazwyczaj niebieski): Podłącz do zacisku oznaczonego literą N z bocznym stykiem wewnątrz oprawki.

Dokręć zaciski: Upewnij się, że końcówki przewodów są solidnie wsunięte pod śruby zacisków i mocno dokręcone. Pociągnij delikatnie za każdy przewód, aby sprawdzić, czy się nie wysuwa.

Złóż oprawkę: dokręć korpus oprawki.upewniając się, że żadne luźne przewody ani miedziane druciki nie wystają i nie dotykają metalowych części obudowy.

Sprawdź działanie: Po zamontowaniu oprawki w docelowym miejscu (np. w lampie), wkręć żarówkę, Używaj kompatybilnych żarówek:,Max 60W,E-27

włącz zasilanie w skrzynce i pociągnij za łańcuszek, aby włączyć światło.

Prawidłowe podłączenie zapewnia bezpieczne i sprawne działanie lampy.

Regularna kontrola: Okresowo sprawdzaj stan oprawki i mechanizmu łańcuszkowego pod kątem uszkodzeń, zużycia lub luźnych połączeń.

Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania produktu.

OCHRONA ŚRODOWISKA, UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH



Produkt został oznaczony zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005r, poz.. 1495) symbolem (WEEE) – symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania , recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania. Zużyty sprzęt może również zostać oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu. Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, producentem, lub zastosować się do wytycznych

organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Podmiot odpowiedzialny :ALKRILIGHT, Krzysztof Ziółkowski , ul.Przemysłowa 3 , 63-020 Łęčno mail alkri@alkri-light.pl